

Hygiëne in een opnameverblijf

Verlijmd en makkelijk schoon te houden



Het gaat niet om de hoek, maar om de naad.

Rechte hoeken zijn goed schoon te houden als oppervlakken glad, gesloten en verlijmd zijn. Daarop is onze opbouw ingericht. Verblijven zonder kieren, sponningen of open naden waar vuil zich kan ophopen en waar u niet bij kunt.

ZO IS EEN PETFORT-VERBLIJF OPGEBOUWD

- 01 Volledig verlijmd**
HPL-wandplaten worden op het aluminium frame verlijmd en afgeschroefd. Geen sponningprofielen waarin platen los zitten.
- 02 Waterdichte verbindingen**
De bodem van 6 mm HPL loopt onder de wanden door. Verlijmd en blind geschroefd, hierdoor is het volledig waterdicht.
- 03 Glad, gesloten materiaal**
HPL van Abet® heeft een hard, dicht oppervlak dat niets opneemt. Een gladde basis voor dagelijkse schoonmaak.
- 04 Goed bereikbare hoeken**
Met een doek kunt u de hoek eenvoudig reinigen. Toch twijfels? Gebruik dan een haaks voorwerp.

Schoonmaken in de praktijk

- Dagelijks Warm water en een mild reinigingsmiddel of uw gebruikelijke desinfectie.
- Plexiglas deuren Geen alcoholhoudende middelen gebruiken.
- Losse onderdelen Tussenwanden, morsrand en tafeltje uitnemen en apart reinigen.

Rustig voor het dier

HPL-platen op een aluminium frame, in plaats van metalen bakken: minder galm en gerammel. Een aangename oppervlak voor het dier.

Maatwerk voor uw praktijk

Elk verblijf wordt op maat gemaakt. Wilt u het materiaal zien of uw indeling bespreken? Neem gerust contact op; we denken graag met u mee.